

# Сборка крейсера «Виндикатор» 1/2700 Арма-Моделс.

1. Аккуратно отделить все детали от питателей.
2. Установить на основной корпус крейсера носовые орудия (1) башенные орудия (2) и командирскую рубку (3).
3. Установить в корпус модуль двигателей крейсера (4).
4. Установить на низ корпуса нижние башенные орудия (5).
5. Для склейки деталей использовать суперклей.

